

## Spis treści

1. Wstęp: .....	6
2. Możliwości kodowania .....	7
2.1. Przywracanie ustawień kodowania z backup'u .....	9
2.2. Jeśli chcesz przywrócić tylko jeden bajt:.....	10
2.3. Szybki sposób na dotarcie do konkretnego Hexa.....	12

## Silnik i układ jezdny

3.1. Wyłączenie Start/Stop .....	13
3.2. Inwersja przycisku Start/Stop .....	13
3.3. Regulacja XDS - możliwość ustawień mechanizmu różnicowego.....	13
3.4. Dynamiczne hamulce .....	13
3.5. Aktywacja redukcji drgań ukł. hamulcowego.....	13
3.6. Częstota suszenia hamulców.....	14
3.7. Reakcja na gaz jak w Audi.....	14
3.8. Dostosowanie wskaźnika spalania .....	14
3.9. Zmiana głośności symulacji dźwięku silnika (soundaktor).....	14
3.10. Napęd na wszystkie koła Haldex Regulacja siły pociągowej.....	14
3.11. Aktywacja i resetowanie TPMS (Tire Pressure Monitoring System).....	15
3.12. Aktywność ESP zależna od prędkości pojazdu.....	15
3.13. Wiele trybów ESP i ASR.....	15
3.14. Trwałe wyłączenie ESP i ASR .....	15
3.15. Wyświetlanie na FIS info o wyłączeniu cylindra w silnikach Bluemotion .....	15

## Oświetlenie

4.1. Usunięcie ostrzeżenia po zmianie żarówek na LED w przeciwmgielnych .....	16
4.2. Usunięcie ostrzeżenia po zmianie żarówek na LED dla tablic.....	16
4.3. LED DRL miga razem z kierunkowskazem.....	16
4.4. Presentation Mode dla DLR.....	17
4.5. DLR tylko w trybie AUTO.....	17
4.6. DLR w Car Menu (opcjonalnie dla 4.10) .....	17
4.7. DLR wyłączone gdy zaciągnięty hamulec ręczny (opcjonalnie dla 4.10).....	17
4.8. DLR skandynawski.....	17
4.9. DRL jasność (Halogen i Bi-Xenon Basic).....	17
4.10. Stopniowe zapalenie DRL(Halogen i Bi-Xenon Basic).....	18
4.11. Jasność LED DRL .....	18
4.12. Miganie LED DRL.....	18
4.13. Świecenie DRL razem z bi-xenon Basic .....	19
4.14. Świecenie DRL jednocześnie z światłami LED .....	19
4.15. Światła przeciwmgielne jako DRL.....	19
4.16. Jasność podświetlenia drzwi (lusterkowe LED) .....	19
4.17. Gaszenie LED w czasie działania kierunkowskazu.....	20
4.18. Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgielne .....	20
4.19. Jasność światła przeciwmgielnym w czasie doświetlania zakrętów .....	20
4.20. Podmiana kolorów LED wnętrza auta.....	20
4.21. Podmiana kolorów LED wnętrza auta i zegarów AID.....	21
4.22. US Parking Lights.....	22

4.23. Zmiana cyklu komfortowych kierunkowskazów.....	22
4.24. Coming Home Lights z światłami LED i przeciwmgielnymi .....	22
4.25. Czas działania Coming Home Lights .....	22
4.26. Automatyczna aktywacja Coming Home Lights (wymagany cz. zmierzchu) .....	23
4.27. Aktywacja Coming Home Lights bez czujnika zmierzchu.....	23
4.28. Coming Home Lights - zawiera doświetlanie zakrętów .....	23
4.29. Coming Home Lights same DRL, bez (Halogen / XENON).....	23
4.30. Coming Home Lights z LED DRL Lights + Xenon).....	24
4.31. Coming Home Lights z trzecim światłem stop.....	24
4.32. Coming Home Lights we wnętrzu pojazdu. podświetlenie LED.....	24
4.33. Coming Home Lights we wnętrzu pojazdu. podświetlenie zwykłe.....	24
4.34. Aktywacja Coming Home po otwarciu drzwi kierowcy.....	24
4.35. Efekt pulsowania przycisku Start Engine (tylko Keyless) .....	25
4.36. Aktywacja świateł przeciwmgielnych w czasie cofania.....	25
4.37. Otwarcie bagażnika nie powoduje zaświecenia światła we wnętrzu .....	25
4.38. Zapalenie trzeciego światła stop po otwarciu bagażnika.....	25
4.39. Blenda świateł długich razem z przeciwmgielnymi.....	25
4.40. Jasność LED panelu AC / Climate.....	26
4.41. Zmiana jasności iluminacji panelu wskaźników w czasie dnia .....	26
4.42. Zmiana jasności iluminacji panelu wskaźników w czasie nocy.....	26
4.43. Aktywacja podświetlenia nóg.....	27
4.44. Intensywność światła wstecznego .....	27
4.45. Intensywność światła wstecznego przeciwmgielnego tylnego.....	27
4.46. Przyciemnianie tylnego światła w czasie działania przeciwmgielnego (No LED Drivers).....	27
4.47. Przyciemnianie tylnego światła w czasie działania przeciwmgielnego (LED Drivers).....	27
4.48. Światło stop na klapie bagażnika (LED Drivers) .....	27
4.49. Światło stop na klapie bagażnika (No LED Drivers).....	28
4.50. Parking light we wnętrzu pojazdu. NO LED Car drivers CLOSED.....	28
4.51. Parking light we wnętrzu pojazdu. Car LED drivers CLOSED.....	28
4.52. Sekwencyjne kierunkowskazy tylne (LED Drivers) .....	29
4.53. Światła przeciwmgielne z kierunkowskazem.....	29
4.54. Włączenie podświetlenia ambiente zależnego od profilu jazdy Sport, Eco itd.....	29
4.55. kierunkowskazy w stylu Audi .....	29

## Komfort

5.1. Rain Closing (automatyczne zamykanie okien w czasie deszczu).....	31
5.2. Podgląd prędkości wentylatora w trybie AUTO.....	31
5.3. Pamięć ostatniego ustawienia dla podgrzewania foteli .....	31
5.4. Automatyczne zamykanie samochodu przy wysiadaniu z kluczykiem (kessy) .....	31
5.5. Zamykanie okien jeśli wyłączony zapłon.....	31
5.6. Obniżanie lusterka na wstecznym biegu .....	32
5.7. Akustyczne potwierdzenie zamknięcia.....	33
5.8. Ostrzeżenie niezapiętych pasów wyłączone.....	34
5.9. lusterka otwierają się przy ZAPŁONIE a nie przy otwarciu auta.....	34
5.10. Czas odparowywania szyb .....	34

5.11. Ustawienia tylnej wycieraczki w Car Menu .....	34
5.12. Otwieranie szyberdachu z pilota.....	35
5.13. Składanie lusterek po długim przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie.....	35
5.14. Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm).....	35
5.15. Podświetlenie wskaźników po otwarciu auta.....	35
5.16. Możliwość trąbienia bez kluczyka.....	35
5.17. Wyłączenie ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi z kluczykiem w stacyjce.....	35
5.18. 30% zimniejsze powietrze w klimatyzacji.....	36
5.19. Tryb obiegu wewnętrznego klimatyzacji jako domyślny .....	36
5.20. Czas ogrzewania tylnej szyby.....	36
5.21. Automatyczne odmrażanie przedniej szyby w warunkach zimowych.....	36
5.22. Zmiana progu ostrzeżenia przed możliwym oblodzeniem jezdni.....	36
5.23. Czas pomiędzy aktualizacjami temperatury zewnętrznej .....	36
5.24. Czułość czujnika światła.....	36
5.25. Drive Profile jako domyślny ekran po uruchomieniu systemu .....	37
5.26. Aktywowanie Driver Profile.....	37
5.27. Opóźnienie układu mycia reflektorów względem spryskiwaczy szyby.....	37

### Multimedia

6.1. Drive Profile na ODB .....	39
6.2. ESP w Car Menu.....	39
6.3. Oil Temperature na ODB.....	39
6.4. CD Eject Button aktywacja .....	39
6.5. Wybór trybu czasu letniego .....	39
6.6. Możliwa ilość paliwa do zatankowania.....	39
6.7. Zmiana grafiki FIS Carbon.....	39
6.8. Aktywacja karbonowego tła na wyświetlaczu.....	39
6.9. Aktywacja Lap Timer (GT).....	39
6.10. Dostosowanie czułości mikrofonu.....	40
6.11. Zmiana Discover Media start-up logo .....	40
6.12. Staging / Test wskaźówek .....	40
6.13. Offroad menu .....	40
6.14. Usunięcie blokady zmian w menu podczas jazdy .....	41
6.15. Aktywuj Traffic Information (TMC) .....	41
6.16. Wyłączenie ostrzeżenia nawigacji (Safety warning).....	41
6.17. Możliwość wpisywania tekstu z klawiatury podczas jazdy z Android Auto .....	41
6.18. Zachowanie USB.....	41
6.19. Kompas na FIS.....	41
6.20. Aktywacja Driving Mode w CAR menu.....	42
6.21. Ustawienia strefowego podświetlenia wnętrza w CAR menu.....	42
6.22. Ustawienia DRL w CAR menu.....	42
6.23. Tylne wycieraczka w opcjach na wyświetlaczu.....	42
6.24. Menu inżynierskie/zielone .....	42

### Systemy asystujące

7.1. Dynamic Light Assist (DLA) (LED Headlights + kamera A5).....	43
7.2. Light Assist (FLA) (kamera A5).....	45

## Wykonano przez [www.vcdscan.pl](http://www.vcdscan.pl)

7.3. Zapamiętanie ustawień świateł drogowych (FLA).....	46
7.4. Light Assist domyślnie wyłączony (FLA).....	46
7.5. Czulość Hill Hold Assist.....	46
7.6. Granica nachylenia dla którego system Hill Hold Assist zaczyna działać.....	46
7.7. Aktywacja ostrzeżenia o prędkości.....	46
7.8. Graficzny asystent parkowania.....	46
7.9. Wyciszenie dźwięku czujnika parkowania.....	46
7.10. Prędkość graniczna działania czujników parkowania.....	47
7.11. Wyłączenie linii skrętu w asystencie parkowania .....	47
7.12. Rozpoznawanie znaków Sign Assist (wymagana kamera A5).....	47
7.13. Aktywacja Lane Assist (wymagana kamera A5) .....	48
7.14. Dostosowanie wibracji dla Lane Assist .....	49
7.15. Blokowanie reakcji kierowcy w Lane Assist .....	49
7.16. Wspomaganie kierownicy dla Lane Assist.....	49
7.17. Lane Assist podąża za samochodem przed gdy nie ma linii .....	49
7.18. Wyłączenie blokady wyprzedzania z lewej strony dla ACC.....	50
7.19. Aktywacja Lane Change Assist.....	50
7.20. OPS Warning Line Closing.....	50
7.21. Aktywacja Trailer Assist.....	50
7.22. Aktywacja Traffic Jam Assist (TJA) (wymagana kamera A5 + ACC).....	51
7.23. Aktywacja Asystenta Piesznych (Pedestrian Assist).....	51
7.24. Wyłączenie Support Assistant .....	52
7.25. Dodanie pseudo Predictive ACC (uwzgl. trasy ograniczeń prędkości).....	52
8. SERWIS.....	53
8.1. Kasowanie inspekcji serwisowej w VW.....	53
8.2. VW Passat 3C(Hamulce): .....	53
8.3. Dostosowanie pojemności akumulatora w Ah.....	53
8.4. Tryb serwisowy wycieraczek po otwarciu maski .....	53
8.5. Resetowanie zapisanego ciśnienia w kołach .....	54
8.6. Vehicle battery state (SOC) .....	54